

0. Introduzione

Obiettivi della guida:

- Esportare la configurazione di un drive PSD
- Ripristinare la configurazione mediante SD card

L'utilizzo dell'SD Card permette all'utente di ripristinare o clonare la configurazione di un drive PSD senza la necessità di utilizzare un PC (ad esempio nel caso in cui si producano macchine in serie).

Prerequisiti:

- Software PSD ServoManager 1.6.2 o successivo ([disponibile qui](#))
- Firmware 1.6.2 o successivo (installato)
- Software SD Memory Card Formatter ([disponibile qui](#))
- SD Card (capacità massima 32GB)

⚠ Il PSD di destinazione e quello di origine devono avere lo stesso order code ⚠

Revision #2

Created 2024-12-09 11:26:22 UTC by Davide Molino

Updated 2024-12-09 13:13:42 UTC by Davide Molino